

Страница «Сетевые устройства»

Для работы AxelNAC к нему необходимо подключить сетевые устройства: коммутаторы, Wi-Fi-контроллеры или точки доступа, VPN-шлюзы, на которых будут контролироваться подключение пользователей и/или устройств. В данном разделе вы можете настроить интеграцию с этими устройствами и настроить/переопределить назначение VLAN, ACL или политик ролям.

ID статьи: 1929

Последнее обновление: 8 июл., 2025

Обновлено от: Ильина В.

Ревизия: 10

База знаний AxelNAC -> Документация -> Система контроля доступа к сети «AxelNAC». Версия 2.2.0 -> AxelNAC. Руководство по использованию веб-интерфейса -> Меню «Конфигурация» -> Раздел «Политики и контроль доступа» -> Страница «Сетевые устройства» -> Страница «Сетевые устройства»

<https://docs.axel.pro/entry/1929/>