

Вход в систему управления сетевым устройством

AxeINAC может предоставлять службу аутентификации и авторизации на порте 1815 для предоставления доступа к коммутаторам с интерфейсом командной строки (CLI).

В веб-интерфейсе AxeINAC:

- Настройте роль доступа администратора (**Конфигурация → Настройки системы → Роли Администратора**), содержащую действие **Switches CLI - Read** и **Switches CLI - Write**;
- Назначьте эту роль внутреннему пользователю или правилу администрирования во внутреннем источнике.

Затем разрешите доступ к CLI сетевого устройства в разделе **Конфигурация → Политики и контроль доступа → Сетевые устройства**.

Административная роль ALL позволяет пользователю подключиться к коммутатору через консоль. Поменяйте эту роль на ALL_PF_ONLY, чтобы предоставить пользователю все необходимые административные доступы, кроме доступа подключения к коммутатору через консоль.

ID статьи: 1021

Последнее обновление: 26 янв., 2026

Обновлено от: Михалева А.

Ревизия: 4

База знаний AxeINAC -> Документация -> Система контроля доступа к сети «AxeINAC». Версия 2.1.0 -> AxeINAC. Руководство администратора -> Дополнительные интеграции -> Вход в систему управления сетевым устройством

<https://docs.axel.pro/entry/1021/>