

Вход в систему управления сетевым устройством

AxeINAC может предоставлять сервис аутентификации и авторизации на порте 1815 для предоставления доступа к коммутаторам с интерфейсом командной строки (CLI).

В веб-интерфейсе AxeINAC:

- Настройте роль доступа администратора (**Конфигурация** → **Настройки системы** → **Доступ для Администратора**), содержащую действие **Switches CLI - Read** и **Switches CLI - Write**;
- Назначьте эту роль внутреннему пользователю или правилу администрирования во внутреннем источнике.

Затем разрешите доступ к CLI сетевого устройства в разделе **Конфигурация** → **Политики и контроль доступа** → **Сетевые устройства**.

Административная роль ALL позволяет пользователю подключиться к коммутатору через консоль. Поменяйте эту роль на ALL_PF_ONLY, чтобы предоставить пользователю все необходимые административные доступы, кроме доступа подключение к коммутатору через консоль.

ID статьи: 628

Последнее обновление: 24 июл., 2024

Обновлено от: Егоров В.

Ревизия: 3

База знаний AxeINAC -> Документация -> Система контроля доступа к сети «AxeINAC». Версия 2.0.1 -> AxeINAC. Руководство администратора -> Дополнительные интеграции -> Вход в систему управления сетевым устройством

<https://docs.axel.pro/entry/628/>