

Конфигурация МСЭ Barracuda в AxelNAC

Для настройки интеграции с МСЭ Barracuda перейдите в раздел **Конфигурация → Интеграция → SSO через межсетевой экран (МСЭ)**, нажмите **Новый межсетевой экран** и в выпадающем списке выберите **BarracudaNG**. В открывшемся окне заполните, как минимум, эти поля:

- **Имя хоста или IP-адрес:** IP-адрес Barracuda;
- **Имя пользователя:** имя пользователя для доступа к МСЭ;
- **Секретная фраза или ключ:** ключ доступа к МСЭ;
- **Порт:** 22;
- **Роли:** выберите роли, для которых информация будет транслироваться в МСЭ.

Процесс верификации

В качестве примера, пользователю при регистрации на портале назначается роль сотрудника. Сервер AxelNAC отправит запрос в базу данных Barracuda. Для проверки работы SSO, откройте SSH-доступ к Barracuda и выполните следующую команду:

```
acpfctrl auth show
```

При успешной авторизации вы должны получить ответ в следующем формате:

```
[root@baracudafw:~]# acpfctrl auth show
1 entries
172.20.20.152/0
origin=AxelNAC
service=AxelNAC
user=jdoe
```

ID статьи: 337

Последнее обновление: 24 июл., 2024

Обновлено от: Егоров В.

Ревизия: 3

База знаний AxelNAC -> Документация -> Система контроля доступа к сети «AxelNAC». Версия 1.2.0 -> AxelNAC. Руководство администратора -> Реализация SSO через межсетевой экран (МСЭ) -> МСЭ Barracuda

<https://docs.axel.pro/entry/337/>