

## Предварительные шаги

Для начала работы с МСЭ Cisco ISE-PIC необходимо подключить его к Active Directory и настроить как Identity Provider. Подробный процесс настройки доступен по [ссылке](#).

## Шаблон Syslog

Добавьте в веб-интерфейсе МСЭ новый шаблон и назовите его AxelNAC. Заполните поля параметров следующим образом:

- **Name:** AxelNAC;
- **New Mapping:** assigned to session;
- **IP Address:** Address <([^\s]+)>|address ([^\s]+);
- **User Name:** User <([^\s]+)>.

## Провайдер Syslog

Чтобы добавить AxelNAC в качестве провайдера идентификационных данных, выполните следующие действия:

**Шаг 1.** Перейдите в раздел **Providers → Syslog Providers** в веб-интерфейсе МСЭ.

**Шаг 2.** Нажмите **Add**.

**Шаг 3.** Добавьте каждый сервер AxelNAC в качестве провайдера Syslog — используйте для этого созданный в предыдущей секции шаблон syslog.

**Шаг 4.** Для кластера добавьте IP-адрес управления каждого участника и виртуальный IP адрес управления.

На DNS-серверах убедитесь, что FQDN и записи reverse lookup соответствуют FQDN сервера AxelNAC.

**Шаг 5.** Убедитесь, что в конфигурации заголовков syslog указаны следующие параметры:

- **Separator:** Space;
- **Position of hostname in header:** 2.

## Конфигурация МСЭ в AxelNAC

Выполните следующие действия:

**Шаг 1.** Перейдите в раздел **Конфигурация → Интеграция → SSO через межсетевой экран (МСЭ)**, нажмите **Новый межсетевой экран** и в выпадающем списке выберите **Cisco ISE-PIC**.

**Шаг 2.** В открывшемся окне заполните поля следующим образом:

- **Имя хоста или IP-адрес:** IP-адрес Cisco ISE-PIC
- **Порт:** 40514
- **Роли:** выберите роли, для которых информация будет транслироваться в МСЭ.

После этого в ISE-PIC в разделе **Live Logs** можно увидеть записи пользовательских сеансов. В качестве источника записей будет указано значение **syslog**.

---

ID статьи: 605

Последнее обновление: 24 июл., 2024

Обновлено от: Егоров В.

Ревизия: 3

База знаний AxelNAC -> Документация -> Система контроля доступа к сети «AxelNAC». Версия 2.0.1 -> AxelNAC. Руководство администратора -> Реализация SSO через межсетевой экран (МСЭ) -> МСЭ Cisco ISE-PIC

<https://docs.axel.pro/entry/605/>