

Страница «SMS-шлюзы»

На данной странице выполняется настройка SMS-шлюзов для отправки учетных данных и аутентификационных сообщений пользователям.

SMS-шлюзы			
Настройте SMS-шлюзы для отправки учетных данных и аутентификационных сообщений пользователям.			
Новый SMS-шлюз		25	1
Имя	Тип	Отправка учетных данных	
test	SMSC	✓	Удалить Клонировать
SMSC.ru_sms	SMSC	✓	Удалить Клонировать
yeastar_test_gw	Yeastar TG	✓	Удалить Клонировать
yeastar_gw_test_email2sms	Пользовательское	✓	Удалить Клонировать
smsc_get_test	Пользовательское	✓	Удалить Клонировать

По умолчанию в таблице отображаются 3 столбца:

- **Имя** — имя SMS-шлюза;
- **Тип** — тип SMS-шлюза;
- **Отправка учетных данных** — используется ли данный SMS-шлюз для отправки учетных данных.

Управление таблицей

Набор отображаемых столбцов в таблице может быть изменен, для этого нажмите на иконку . В выпадающем списке нажмите на название столбца, отображение которого в таблице необходимо изменить.

По умолчанию на странице отображается 25 записей, однако вы можете выбрать отображение 10, 50, 100, 200, 500 и 1000 записей на странице. Для этого нажмите на поле в правом верхнем углу списка и выберите в выпадающем списке необходимое количество для отображения.

Вы можете отсортировать таблицу, для этого нажмите на иконку и перетащите запись в нужное место. По умолчанию все записи в таблице отображаются в порядке добавления.

Для переключения между страницами используйте блок в правом верхнем углу списка.



Настройка интеграции с SMS-шлюзом

Для создания интеграции с SMS-шлюзами пользователь должен иметь роль **Администратор** или обладать правами **SMS_GATEWAY_CREATE**, **SMS_GATEWAY_READ**, **SMS_GATEWAY_UPDATE**, **SMS_GATEWAY_DELETE**, **SMS_SEND_METHOD_AVAILABLE**, **DEFAULT_SEND_METHOD_SMS** и **System - Create**.

Для настройки интеграции с SMS-шлюзами с типом **SMSC** понадобится активный аккаунт в системе **SMSC.ru**.

Для того чтобы настроить интеграцию AxelNAC с SMS-шлюзом, нажмите **Новый SMS-шлюз** в левом верхнем углу страницы.

Новый SMS-шлюз



1 Имя ⓘ Требуется указать имя.

2 Тип SMSC ⓘ

3 Тип API Email2sms

4 Имя пользователя ⓘ Требуется логин.

5 Пароль ⓘ Необходимо указать пароль.

6 Отправка учетных данных Нет

Создать **Сбросить** **Отмена**

В данном меню доступны следующие настройки:

1. **Имя** — имя SMS-шлюза, которое будет отображаться в системе;
2. **Тип** — тип SMS-шлюза. Возможные варианты:
 - **SMSC** — при выборе данного значения может быть настроена интеграция с SMTP-to-SMS-сервисом SMSC.ru;
 - **Yeastar TG** — при выборе данного значения может быть настроена интеграция с SMS-шлюзами Yeastar TG, а также будут предзаполнены стандартные значения **типа, адреса и шаблона запроса к API** шлюзов, произведенных компанией Yeastar;
 - **Пользовательское** — при выборе данного значения может быть настроена интеграция с SMS-шлюзами, не проверенными в системе.
3. **Тип API** — метод API-запроса. Возможные варианты:
 - **Email2sms** — при выборе данного значения все запросы будут отправляться с помощью метода **Email2SMS API**;
 - **GET** — при выборе данного значения все запросы будут отправляться с помощью метода **GET**.
4. **Имя пользователя** — логин для доступа к выбранному SMS-шлюзу/провайдеру;
5. **Пароль** — пароль для доступа к выбранному SMS-шлюзу/провайдеру;
6. **Отправка учетных данных** — параметр определяет, будет ли данный SMS-шлюз использоваться для отправки учетных данных и PIN-кодов.

Дополнительные настройки, появляющиеся при выборе определенных параметров

Тип — Yeastar TG, тип API — GET

Новый SMS-шлюз



Имя ⓘ

Требуется указать имя.

Тип ⏺

Тип API ⏺



Имя пользователя ⓘ

Требуется логин.

Пароль ⓘ

Необходимо указать пароль.

1 Адрес API ⏺

2 Шаблон запроса к API ⏺

3 Число портов ⏺

Отправка учетных данных Нет

[Создать](#)

[Сбросить](#)

[Отмена](#)

В данном меню доступны следующие настройки:

- Адрес API** — адрес, по которому будет осуществляться доступ к API;
- Шаблон запроса к API** — шаблон API-запроса, в который будут подставляться значения перед отправкой;
- Число портов** — количество используемых портов.

Тип — Пользовательское, тип API — GET

Новый SMS-шлюз



Имя ⓘ

Требуется указать имя.

Тип ⏺

Тип API ⏺



Имя пользователя ⓘ

Требуется логин.

Пароль ⓘ

Необходимо указать пароль.

1 Адрес API ⏺

2 Шаблон запроса к API ⓘ

Требуется шаблон запроса для API.

Отправка учетных данных Нет

[Создать](#)

[Сбросить](#)

[Отмена](#)

В данном меню доступны следующие настройки:

1. **Адрес API** — адрес, по которому будет осуществляться доступ к API;
2. **Шаблон запроса к API** — шаблон API-запроса, в который будут подставляться значения перед отправкой.

Тип — Пользовательское, тип API — Email2sms

Новый SMS-шлюз



Имя ⓘ
Требуется указать имя.

Тип ⓘ
Тип API ⓘ

Имя пользователя ⓘ
Требуется логин.

Пароль ⓘ
Необходимо указать пароль.

1 Шаблон Email-адреса API ⓘ
Требуется шаблон email-адреса для API.

2 Шаблон темы письма

3 Шаблон содержимого письма

Отправка учетных данных Нет

Создать

Сбросить

Отмена

В данном меню доступны следующие настройки:

1. **Шаблон Email-адреса API** — шаблон, в который будут подставляться значения для доступа к API;
2. **Шаблон темы письма** — шаблон, в который будут подставляться значения для заполнения темы письма;
3. **Шаблон содержимого письма** — шаблон, в который будут подставляться значения для заполнения содержимого письма.

Для того чтобы создать новый SMS-шлюз, заполните параметры конфигурации и нажмите **Создать**. Чтобы сбросить введенные параметры на стандартные значения, нажмите **Сбросить**. Для возвращения на предыдущую страницу без сохранения выполненных на странице действий, нажмите **Отменить**.

Редактирование настроек SMS-шлюза

Для того чтобы отредактировать SMS-шлюз, нажмите на строку в таблице с названием нужного SMS-шлюза. На открывшейся странице можно изменить все параметры SMS-шлюза, кроме **Имени**, **Типа** и **Типа API**.

Клонирование SMS-шлюза

Для того чтобы создать копию определенного SMS-шлюза, нажмите **Клонировать**. После этого вам будет предложено отредактировать скопированный SMS-шлюз.

Имя	Тип	Отправка учетных данных	
test	SMSC	✓	Удалить Клонировать

Также в режиме редактирования SMS-шлюза вы можете в конце страницы нажать кнопку **Клонировать**.



Удаление SMS-шлюза

Для того чтобы удалить SMS-шлюз, нажмите **Удалить**. После этого подтвердите удаление.

Имя	Тип	Отправка учетных данных	
test	SMSC	✓	Удалить Клонировать

Также в режиме редактирования SMS-шлюзов вы можете в конце страницы нажать кнопку **Удалить**. После этого подтвердите удаление.

ID статьи: 1336

Последнее обновление: 8 окт., 2025

Обновлено от: Михалева А.

Ревизия: 10

База знаний AxeINAC -> Документация -> Система контроля доступа к сети «AxeINAC». Версия 2.0.1 -> AxeINAC. Руководство по использованию веб-интерфейса -> Меню «Конфигурация» -> Раздел «Интеграция» -> Страница «SMS-шлюзы» -> Страница «SMS-шлюзы»

<https://docs.axel.pro/entry/1336/>